

# Compit Installation



## Schritt 1

An geeigneter Stelle zwischen Hausabwasserleitung und dem kommunalen Anschluss an die Druckentwässerung eine mindestens 2 x 3 Meter tiefe Grube ausheben.



## Schritt 2

Mit einem Minibagger ist der rund 100 kg schwere Compit problemlos einzusetzen.



## Schritt 3

Den Compit entsprechend der Anschlüsse drehen und mit einer Wasserwaage ausrichten. Dies kann per Hand erfolgen.



## Schritt 4

Die Grube bis über den Standfuß mit rolligem Boden auffüllen und die waagerechte Ausrichtung mit Wasserwaage kontrollieren.



#### Schritt 5

Einsetzen des Betonrings und des Deckels.



#### Schritt 6

Ausheben der Kanäle für die Leitungen vom Haus zum Compit und vom Compit zur Druckentwässerung.



#### Schritt 7

Aufschrauben des Compit-seitigen Anschlusses für die Druckleitung.



#### Schritt 8

Anschluss an die Druckleitung und die Abwasserleitung unbedingt von einer Fachfirma vornehmen lassen.